

MARCA REGISTRADA

DataPrint® é uma marca registrada pertencente a JRB Imports. Outras marcas registradas utilizadas neste manual para propósito de descrição pertencem a suas companhias.

COPYRIGHT

Todos os direitos deste objeto pertencem a JRB Imports. É proibida a reprodução ou utilização por qualquer forma ou meio sem a autorização por escrito da JRB Import



JRB Imports
CNPJ: 18.797.701/0002-40

sac@jrbimports.com.br
dataprint.jrbimports.com.br



SOM8880
CAIXA DE SOM WIRELESS

MANUAL DO USUÁRIO

BOTÕES E FUNÇÕES

- 1. MODE**
Aprete para trocar as funções do aparelho entre BT/TF/USB/AUX.
- 2. ↵**
Aprete para reproduzir a música anterior nas funções BT/TF/USB
Aprete para reproduzir a estação de rádio anterior na função M
- 3. VOLUME**
Gire o botão para controlar o volume, para a esquerda (Dimunui) e para a direita (Aumenta)
- 4. ▶ II**
Aprete para reproduzir ou pausar a música.
Aprete por um tempo para localizar estações de rádio automaticamente na função M
- 5. ▶▶**
Aprete para reproduzir a próxima música nas funções BT/TF/USB
Aprete para reproduzir a próxima estação de rádio na função M
- 6. DC 5V**
Local para efetuar a carga da bateria interna. Quando o cabo DC estiver conectado, a luz acenderá
- 7. AUX**
AUX pode ser conectado no PC, MP3, Smartphone ou Discman
- 8. OFF/ON**
Liga e desliga o dispositivo de som.
- 9. Porta USB**
Porta USB que pode reproduzir formatos de música MP3 e WAV através do USB drive
- 10. Porta TF card**
Porta cartão que pode reproduzir formatos de música MP3 e WAV do cartão de memória
- 11. Conexão Bluetooth**
Ligue a dispositivo de som ou aperte o botão MODE para entrar na função Bluetooth. Após o dispositivo ter feito o pareamento com sucesso pela primeira vez, ele conectará automaticamente após 10 segundos aos dispositivos que fizeram o pareamento antes (Nota: Cada produto pode se conectar apenas a um dispositivo Bluetooth)

ESPECIFICAÇÕES

Potência de saída: 10W
Frequência de resposta: 100Hz-18KHz
SNR: ≥ 80dB
THD: ≤ 10%
Bateria: 1200mAh – Recarregável
Entrada: Adaptador 5.0V/1A
Alto-falante: 4 polegadas x 2 (Diâmetro Externo 102mm x 2) – Resistência Magnética: 4 ohms

CARACTERÍSTICAS

1. Bluetooth, conexão sem fio para transmitir música para qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth, como celular ou notebook.
2. Decodificador digital MP3 integrado para decodificar e reproduzir arquivos MP3, oferecendo uma qualidade de som perfeita.
3. Leitor de cartão SD e conexão USB
4. Mini botão de controle para seleções e ajuste de volume, fácil de manusear
5. Carregador micro DC 5V com cabo
6. Bateria recarregável 1200MAH
7. Modo rádio digital (87.5-108MHz), ouça as últimas notícias e música
8. Pode ser conectado em qualquer equipamento de áudio, como Celulares/MP3/MP4/Notebooks e etc
9. Função TWINS. Ligue a caixa acústica, aperte duas vezes o botão "PAUSE". Depois que escutar indicação sonora "Du Du", duas caixas podem ser conectadas com um mesmo aparelho Bluetooth e reproduzir as músicas juntas. Quando pressionar duas vezes o botão "PAUSE" novamente, a função TWINS será cancelada.

ADVERTÊNCIAS

1. Não permita que água respingue na superfície ou no produto.
2. O produto é relativamente pesado, portanto deve ser transportado ou manuseado por adulto capaz de suportar o peso do produto.
3. Este produto não é destinado a crianças, sendo assim, não a deixe brincar com este produto.
4. Se a superfície do produto estiver danificada ou no caso de mau funcionamento mecânico ou eletrônico do equipamento, não use o produto e faça contato imediato com o SAC.
5. Não agite ou vire o produto.
6. Não coloque o produto imerso em água.
7. Não coloque o produto exposto à luz, o produto deverá ser colocado em local seco e ventilado.
8. Não coloque objetos pesados sobre o produto.